Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce stabilisateur de poing pour caméras. Optimisez votre façon de filmer, et obtenez des images mobiles plus fluides et précises.

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

Présentation

Entrez dans l'action encore plus facilement avec ce système de stabilisation vidéo. Le stabilisateur de poing est l'accessoire que vous attendiez depuis la démocratisation des caméras vidéo. Ce stabilisateur vous permet de survoler les scènes et d'effectuer des mouvements fluides et précis dans toutes les directions, en intérieur comme en extérieur. Monté rapidement, il vous permet de passer instantanément votre caméra d'un trépied au stabilisateur. Le design de ce stabilisateur est conçu pour réduire la fatigue lors des longs shootings. La rigidité de sa fabrication permet des focales particulièrement longues. Le poids de contrebalancement supporte une grande variété d'appareils photographiques reflex numériques (DSLR), compacts aussi bien que professionnels, pour les téléphones portables, et tous les autres appareils de capture vidéo pesant jusqu'à environ 2,3 kg.

Contenu

- Stabilisateur
- Contrepoids
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

- Capacité de charge : 2,3 kg
- Plateau de montage ajustable pour un balancement précis
- Prise en main confortable de la poignée
- Cardan de suspension pour des mouvements souples et précis
- Niveau à bulle
- Inclus : 2 poids supplémentaires en complément au contrepoids principal
- Matériau : corps en aluminium, poignée avec revêtement en caoutchouc, contrepoids en chrome poli
- Dimensions : 20,3 x 24,1 x 3 cm
- Contrepoids : 515 g (1 x 335 g et 2 x 90 g)
- Poids (sans contrepoids) : 705 g
- Poids (avec contrepoids) : 1,22 kg

Description du produit

1	Molettes de serrage du plateau d'ajustement
2	Molettes de réglage horizontal et vertical du plateau d'ajustement
3	Bouton d'ajustement du contrepoids
4	Cardan de suspension
5	Stabilisateur manuel (pour le pouce)
6	Bouton de blocage du plateau/caméra
7	Poignée
8	Contrepoids

© REV1 – 13.02.2015

Utilisation

1. Attachez la caméra.
2. Ajustez le contrepoids à l'aide du bouton d'ajustement du contrepoids (3), jusqu'à ce que le centre de gravité ait été atteint. Ce processus requiert de la patience ainsi que, très certainement, de très nombreux et infimes ajustements de l'arc de contrebalancement et des poids amovibles, jusqu'à ce que l'équilibre parfait ait été atteint. Une fois l'équilibre atteint, prenez note des réglages de la courbure et du nombre de poids utilisé pour pouvoir vous y référer par la suite.
3. Pour des réglages avancés de l'équilibrage (horizontal et vertical), vous pouvez utiliser le plateau de montage ajustable (2).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

© REV1 – 13.02.2015